

QRコード 耐洗ラベル(白)の貼付例と注意点



耐洗ラベル(白)は、アイロンで圧着する耐久性の高い布製ラベルです

※このQRコードはサンプルです

- 必ず衣服などの外側で見える場所に貼付けしてください
- アイロンが使用できる素材であれば、すべて貼付け可能です
- シワにならないように貼付けしてください
- アイロンで熱圧着してください(熱圧着の方法は裏面参照)
- 前面・側面・背面など様々な向きから見える位置に貼付けしてください
- 熱圧着した後は、熱が完全に冷めるまでそのままにしてください
- アイロンで熱を当てればはがすことが可能です(再貼付けはできません)
- セーターなどアイロンが使用できない素材は、お手持ちの布にアイロンで熱圧着し、衣服に縫い付けてご使用ください
- 未使用分は直射日光の当たらない、高温多湿にならない場所で保管をお願いします

見落とし防止に目に付きやすいところに複数枚貼りましょう!

推奨 背部襟下

推奨 上腕部肩口

前腕部袖口

腰部前面

臀部ポケット上

胸ポケット上

推奨 帽子つば裏

帽子側面

布製バッグ

貼付時の注意点



衣服内側への貼付けをおすすめしない理由

- 発見者が見つめることができない
- 確認する際にご本人に負担がかかる

なるべく避けてください


アイロンが使用できない箇所への貼付け方

セーター等アイロンが当てられない箇所へ貼付けたい場合は、お手持ちの布にアイロンで貼付けてから衣服に縫い付けてご使用ください




QRコード 耐洗ラベル(白)の貼付け方

- ① アイロンを180℃に設定して電源を入れておく
- ② ラベルを貼付け位置にセットする



※インクの汚れがアイロン面に写らないよう、無地のコピー用紙等をあて紙にします
※ **十分な圧力**をかけるため補助板(厚紙、コルク板など)を下に敷き、アイロンは左右にスライドさせるのではなく、**上から押し付ける**ようにかけます

- ③ 180℃のアイロンで 12 秒間 強く押し付ける



スチームの噴出し口を避けて、図の斜線部分でプレスする

※アイロンを連続して使用すると温度が下がります。
コードレスアイロンの場合は十分に注意してください
※ビニールやナイロン等、熱に弱いものや、表面に防水、撥水加工されているものには貼付けられません

QRコード 蓄光シール(黄色)の貼付例と注意点



蓄光シール(黄)は、夜間や暗い場所で発光する樹脂製シールです

※このQRコードはサンプルです

- ・必ず物品の外側で見える場所に貼付けしてください
- ・物品の表面のほこりや汚れ、水分をふき取ってから貼付けしてください
- ・できるだけ平面にシワにならないように貼付けしてください
- ・付属の透明シールを重ねて貼付けしてください(はがれ・傷つき防止)
- ・貼付けした場所を濡れたまま放置するとはがれやすくなります
- ・貼ったりはがしたりを繰り返すと粘着力が低下します
- ・洗濯を必要とするものには貼ることができません
- ・未使用分は直射日光の当たらない、高温多湿にならない場所で保管をお願いします

おすすめ

歩行時に必ず使用する物品に貼りましょう



おすすめ

外出時に持ち歩いたり、身につけることが多い様々な物品に貼りましょう



貼付け時の注意点

靴のかかとも貼れますが **おすすめしません**



おすすめしない理由

- ・QRコードが読み取りにくい
- ・かかとを踏むとはがれやすい
- ・土などの汚れで見にくい
- ・表面が削れると読み取れない